CATALOGUE SIÈGES

Édition 09-2011

Tracteurs R2

Séries 7000, 7010, 7020, 7030, 7R, 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 8R, 8RT, 9000, 9020 (T), 9030 (T)

John Deere Werke Mannheim

JOHN DEERE

Vue d'ensemble - John Deere Active Seat

Série Tracteur	**RE267627** (Tissu) **RE289302** (Cuir)	**RE319219**	**RE163452**	**RE264913** (Tissu) **RE289300** (Cuir)	**RE163451**	**RE264912**	**RE319218**
7020	x		x				
7030	x		x (jusqu'au no. de série 021946)	x (à partir du no. de série 021947)			
7R		x					x
8020			x		x		
8030				x		x	
8R							x
9020, 9030			x		x		

RE267627

RE289302

RE163452, RE264913

RE289300

RE163451, RE264912

Vue d'ensemble - Siège à suspension pneumatique

Séries Tracteurs	**TY16163**	**RE195850**	**RE267624** (tissu) **RE289301** (cuir)	**RE319220**	**RE183943**	**RE183942**	**RE333055**	**RE319217**
7000, 7010	x							
7020, 7030		x	x		x			
7R				x			x avec suspension de cabine	x avec / sans suspension de cabine
8010 (T)					x	x		
8020 (T) 8030 (T)					x	x		
8R, 8RT								x
9000 9020 (T) 9030 (T)					x (9000: à partir no. série 30001)	x (9000: à partir no. série 30001)		

TY16163

RE195850

RE267624

RE289301

RE183943

RE183942

John Deere Active Seat

Active seat

Avec sa commande Electro-Hydraulique et son système de Suspension Pneumatique John Deere Active Seat assure:

- Une conduite souple et fluide.
- Le meilleur confort possible pour l'utilisateur, réduisant la fatigue et permettant de travailler plus longtemps.
- Une réactivité et une vitesse de fonctionnement irréprochable quelle que soit l'utilisation des équipements, John Deere Active Seat s'adapte aux vitesses de travail afin d'augmenter la productivité globale.

Mais comment fonctionne-t-il?

Principe de fonctionnement

Le système Active Seat réduit au minimum les mouvements de l'utilisateur en adaptant les contraintes verticales aux mouvements verticaux du siège :
L' Active Seat peut isoler l'utilisateur jusqu'à 90% de mouvement vertical comme l'ont démontré des tests sur des tracteurs en fonctionnement.



L' Actif Seat utilise un Vérin hydraulique relié à une soupape de commande **(A)**

Les valves électro-hydrauliques situées dans la soupape de commande agissent en fonction de 2 sondes, d'une sonde de position **(B)** et d'un accéléromètre **(C)**.

Grâce à l'information de ces 2 sondes le vérin est alors alimenté afin de réduire les mouvements verticaux de l'utilisateur.

Contrôle Active Seat

Le réglage du siège Active Seat est rapide et intuitif:

Le réglage horizontal est situé sur l'avant droit du siège et le réglage du pivot est situé sur l'avant gauche du siège.

Les réglages de la hauteur et du poids sont idéalement placés sur l'accoudoir gauche (A). Pressez la partie inférieure du bouton pour abaisser le siège ou pressez la partie supérieure du bouton pour remonter le siège.

Un bouton de fermeté est à disposition pour choisir la dureté du siège entre 3 positions (B) :
Plus (+) Permet d'avoir un siège ferme.
Moins (-) Permet d'avoir un siège souple.
Une position intermédiaire - Permet d'avoir une fermeté moyenne.

Découvrez la différence du confort John Deere!

John Deere Active Seats
Séries 7R, 8R

Siège - Numéro pièce	RE319218	RE319219
Série de tracteurs	7R, 8R	7200R, 7215R, 7230R

Caractéristiques		
Suspension Active Seat	x	x
CommandArm	x	-
Revêtement	tissu	tissu
Suspension latérale	x	x
Suspension horizontale	x	x
Réglage horizontal	x	x
Réglage de la hauteur	x	x
Réglage du poids	automatique	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	3 positions	3 positions
Soutien lombaire mécanique	x	x
Dossier réglable	x	x
Pivot réglable	x	x
Accoudoirs rabattables avec réglage de la hauteur et de l'angle	gauche	x
Interrupteur de présence utilisateur	x	x
Ceinture de sécurité	x	x

Pièces de rechange		
Assise Tissu Cuir	RE320796 RE321388	RE320796 RE321388
Dossier Tissu Cuir	RE320812 RE310925	RE320812 RE310925
Accoudoir gauche	RE282138, RE269939	RE282138, RE269939
Accoudoir droit	-	
Ceinture de sécurité	RE269956	RE269956
Interrupteur de présence utilisateur	RE263085	RE263085
Suspension complète	RE320813	RE320813

John Deere Active Seats
Séries 7020, 7030

Siège - Numéro pièce	RE267627	RE289302
Série de tracteurs	7020, 7030	7020, 7030

Caractéristiques		
Suspension Active Seat	x	x
Revêtement	tissu	cuir
Siège chauffant	-	x
Suspension latérale	x	x
Suspension horizontale	x	x
Réglage horizontal	x	x
Réglage de la hauteur	x	x
Réglage du poids	automatique	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	3 positions	3 positions
Soutien lombaire mécanique	x	x
Dossier réglable	x	x
Pivot réglable	x	x
Accoudoirs rabattable avec réglage de la hauteur et de l'angle	x	x
Interrupteur de présence utilisateur	x	x
Casier de rangement du manuel d'entretien	x	x
Ceinture de sécurité	x	x

RE267627

Pièces de rechange	
Assise Tissu Cuir	RE312760 RE320924
Dossier Tissu Cuir	RE188710 RE224095
Accoudoir gauche	pour siège en tissu - AT350320 (marron), RE233383 pour siège en cuir - AT350316 (noir), RE233383
Accoudoir droit	pour siège en tissu - AT209016 (marron) pour siège en cuir - AT195441 (noir)
Ceinture de sécurité	RE244303
Casier de rangement du manuel d'entretien	RE13541
Interrupteur de présence utilisateur	RE43526
Suspension complète	RE175876 - 7020; 7030 jusqu'au no. de série 005639 RE265582 - 7030 du no. de série 005640

RE289302

John Deere Active Seats
Séries 7020, 7030, 8020, 8030, 9020, 9030

Siège - Numéro pièce	**RE163452**	**RE264913** (Tissu) **RE289300** (Cuir)
Série de tracteurs	7020, 7030 (jusqu'au no. série 021946), 8020, 9020, 9030	7030 (RE264913: à partir du no. série 021947; RE289300: à partir du no. série 006557), 8030

Caractéristiques		
Suspension Active Seat	x	x
Bras de commande	x	x
Revêtement	tissu	tissu ou cuir
Suspension latérale	x	x
Suspension horizontale	x	x
Réglage horizontal	x	x
Réglage de la hauteur	x	x
Réglage du poids	automatique	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	3 positions	3 positions
Soutien lombaire mécanique	x	x
Dossier réglable	x	x
Pivot réglable	x	x
Accoudoir articulé avec réglage de la hauteur et de l'angle	gauche	gauche
Interrupteur de présence utilisateur	x	x
Casier de rangement du manuel d'entretien	x	x
Ceinture de sécurité	x	x

RE163452, RE264913

Pièces de rechange		
Assise	Tissu Cuir	RE312760 RE320924
Dossier	Tissu Cuir	RE188710 RE224095
Accoudoir gauche		pour siège en tissu - AT350320 (marron), RE233383 pour sièges en cuir - AT350316 (noir), RE233383
Ceinture de sécurité		RE244303
Casier de rangement du manuel d'entretien		RE13541
Interrupteur de présence utilisateur		RE43526
Suspension complète		RE175876 - 7720, 8020, 9020, 9030; 7030 & 8030 jusqu'au no. série 005639 RE265582 - 7030 & 8030 à partir du no. série 005640

RE289300

John Deere Active Seats
Séries 8020, 8030, 9020, 9030

Siège - Numéro pièce	RE163451	RE264912
Série de tracteurs	8020, 9020, 9030	8030

Caractéristiques	
Suspension Active Seat	x
Levier de commande	x
Revêtement	tissu
Suspension latérale	x
Suspension horizontale	x
Réglage horizontal	x
Réglage de la hauteur	x
Réglage du poids	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	3 positions
Soutien lombaire mécanique	x
Dossier réglable	x
Pivot réglable	x
Accoudoir articulé avec réglage de la hauteur et de l'angle	gauche
Interrupteur de présence utilisateur	x
Casier de rangement du manuel d'entretien	x
Ceinture de sécurité	x

RE163451, RE264912

Pièces de rechange	
Assise Tissu Cuir	RE312760 RE320924
Dossier Tissu Cuir	RE188710 RE224095
Accoudoir gauche	RE166302
Ceinture de sécurité	RE244303
Casier de rangement du manuel d'entretien	RE13541
Interrupteur de présence utilisateur	RE43526
Suspension complète	RE175876 - 8020, 9020, 9030; 8030 jusqu'au no. série 005639 RE265582 - 8030 à partir du no. série 005640

Testez la différence avec la suspension Semi-Active Seat RE232770 !

La modification de la suspension sur les séries des tracteurs 7020, 7030, 8000, 8010, 8020, 8030, 9000, 9020 and 9030 permet aux utilisateurs d'avoir un niveau de conduite supérieure à celui des suspensions pneumatiques conventionnelles. Les conducteurs pourront confortablement utiliser leurs équipements à des vitesses d'exécution élevées, augmentant la productivité et réduisant la fatigue.

Comment la Suspension Semi-Active Seat fonctionne-elle?

La Suspension Semi-active est composée de différents éléments pneumatiques et surtout deux principalement important : Un vérin contenant un fluide appelé Magnetorheological (MR) et un boitier de contrôle. Les composants électriques (boitier de contrôle) servent à amortir la conduite en exposant le fluide MR à un champs magnétique faisant varier la position du piston. Cela permet de changer la viscosité du fluide et aide ainsi la suspension pneumatique à amortir les chocs.

La suspension contient aussi de nouveaux isolateurs latéraux et horizontaux ce qui apporte des améliorations significative pour isoler l'utilisateur des vibrations et pour le contrôle marche-arrêt.



John Deere Semi-Active Seat vs. John Deere Active Seat

John Deere Active Seat est de loin l'amélioration assurant le meilleur confort de conduite pour des suspensions pneumatiques. La nouvelle suspension John Deere Semi-active Seat permet aux acheteurs des Tracteurs de Série 7020, 7030, 8000, 8010, 8020, 8030, 9000, 9020 et 9030 d'améliorer significativement le confort de conduite par rapport aux anciennes suspensions pneumatiques mais il n'égalera jamais le confort de conduite du John Deere Active Seat. Les composants de l'Active Seat sont les plus sophistiqué ce qui apporte un confort inégalable tandis que la suspension Semi-Active Seat donne l'opportunité aux acheteurs d'améliorer leur confort de conduite au-dessus d'une suspension pneumatique classique.

Siège à suspension pneumatique John Deere
Séries 7R, 8R, 8RT

Siège - Numéro pièce	RE319217	RE333055	RE319220
Série de tracteurs	7R avec / sans suspension de cabine, 8R, 8RT	7R avec suspension de cabine	7200R, 7215R, 7230R

Caractéristiques			
Suspension pneumatique	x	avec technologie basse fréquence	x
CommandArm	x	x	-
Revêtement	tissu	tissu	tissu
Suspension latérale	x	x	x
Suspension horizontale	x	x	x
Réglage horizontal	x	x	x
Réglage de la hauteur	x	x	x
Réglage du poids	automatique	automatique	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	5 positions	ajustable	5 positions
Soutien lombaire mécanique	x	x	x
Dossier réglable	x	x	x
Réglage de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise	-	x	-
Pivot réglable	x	x	x
Accoudoirs rabattable avec réglage de la hauteur et de l'angle	gauche	gauche	x
Interrupteur de présence utilisateur	x	x	x
Ceinture de sécurité	x	x	x

Pièces de rechange			
Assise Tissu Cuir	RE320796 RE321388	RE334548 -	RE320796 RE321388
Dossier Tissu Cuir	RE320773 RE310925	RE334551 -	RE320773 RE310925
Accoudoir gauche	RE282138, RE269939	RE334550	RE282138, RE269939
Accoudoir droit	-	-	
Ceinture de sécurité	RE269956	RE334549	RE269956
Amortisseurs	RE331298, RE188716		RE331298, RE188716
Interrupteur de présence utilisateur	RE263085	RE334543	RE263085
Suspension complète	RE320797	RE334538	RE320797

Siège à suspension pneumatique John Deere
Séries 7020, 7030

Siège - Numéro pièce	RE267624	RE289301
Série de tracteurs	7020, 7030	7020, 7030

Caractéristiques		
Suspension pneumatique	x	x
Revêtement	tissu	cuir
Siège chauffant	-	x
Suspension latérale	x	x
Suspension horizontale	x	x
Réglage horizontal	x	x
Réglage de la hauteur	x	x
Réglage du poids	automatique	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	5 positions	5 positions
Soutien lombaire mécanique	x	x
Dossier réglable	x	x
Pivot réglable	x	x
Accoudoirs avec réglage de la hauteur et de l'angle	x	x
Interrupteur de présence utilisateur	x	x
Casier de rangement du manuel d'entretien	x	x
Ceinture de sécurité	x	x

RE267624

Pièces de rechange	
Assise Tissu Cuir	RE312760 RE320924
Dossier Tissu Cuir	RE168331 RE224095
Accoudoir gauche	pour siège en tissu - AT350320 (marron), RE233383 pour siège en cuir - AT350316 (noir), RE233383
Accoudoir droit	pour siège en tissu - AT209016 (marron) pour siège en cuir - AT195441 (noir)
Ceinture de sécurité	RE244303
Casier de rangement du manuel d'entretien	RE13541
Interrupteur de présence utilisateur	RE43526
Suspension complète	Suspension pneumatique - RE225254 ou Suspension Semi-Active - RE232770

RE289301

Siège à suspension pneumatique John Deere
Séries 7020, 7030, 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9000, 9020 (T), 9030 (T)

Siège - Numéro pièce	RE183942	RE183943
Série de tracteurs	8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9000 (à partir du no. de série 30001), 9020 (T), 9030 (T)	7020, 7030, 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9000 (à partir du no. de série 30001), 9020 (T), 9030 (T)

Caractéristiques		
Suspension pneumatique	x	x
Levier de commande	x	x
Revêtement	tissu	cuir
Suspension latérale	x	x
Suspension horizontale	x	x
Réglage horizontal	x	x
Réglage de la hauteur	x	x
Réglage du poids	automatique	automatique
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	5 positions	5 positions
Soutien lombaire mécanique	x	x
Dossier réglable	x	x
Pivot réglable	x	x
Accoudoir rabattable	articulé	rabattable vers le haut
Accoudoir avec réglage de la hauteur et de l'angle	avec réglage de la hauteur	x
Interrupteur de présence utilisateur	x	x
Casier de rangement du manuel d'entretien	x	x
Ceinture de sécurité	x	x

RE183942

Pièces de rechange	
Assise Tissu Cuir	RE312760 RE320924
Dossier Tissu Cuir	RE168331 RE224095
Accoudoir gauche (RE183942)	RE166302
Accoudoir gauche (RE183943)	pour siège en tissu - AT350320 (marron), RE233383 pour siège en cuir - AT350316 (noir), RE233383
Ceinture de sécurité	RE244303
Casier de rangement du manuel d'entretien	RE13541
Interrupteur de présence utilisateur	RE43526
Suspension complète	Suspension pneumatique - RE225254 ou suspension Semi-Active - RE232770 (Tracteur à roues uniquement) *Note: Pour les modèles de séries 9000 jusqu'au numéro de série 30000 des pièces additionnelles sont requises!*

RE183943

Siège à suspension pneumatique John Deere
Séries 7000, 7010, 7020, 7030

Siège - Numéro pièce	TY16163	RE195850
Série de tracteurs	7000, 7010	7020, 7030

Caractéristiques		
Suspension pneumatique	x	x
Revêtement	tissu	tissu
Suspension latérale	x	-
Suspension horizontale	x	x
Réglage horizontal	x	x
Réglage de la hauteur	x	x
Réglage du poids	x	x
Interrupteur de réglage de l'amortissement du siège	x	-
Soutien lombaire mécanique	x	x
Dossier réglable	x	x
Pivot réglable	x	x
Accoudoirs rabattables	articulés	rabattables vers le haut
Accoudoir savec réglage de la hauteur et de l'angle	avec réglage de la hauteur	x
Interrupteur de présence utilisateur	x	x
Ceinture de sécurité	x	x

TY16163

Pièces de rechange		
Assise	RE163027	RE263084
Dossier	RE163029	RE239989
Accoudoir gauche	-	RE239988
Accoudoir droit	-	RE239987
Ceinture de sécurité	RE19989	RE214197
Interrupteur de présence utilisateur	RE43526	RE263085
Suspension complète	-	RE214661

RE195850

Installation sur terrain - Sièges passager avec ceinture de sécurité

Le siège passager offre une assise confortable pour former les chauffeurs nouveaux ou inexpérimentés lors de leur apprentissage. Ce siège est muni d'une ceinture de sécurité.

RE195932

Référence	RE192707	RE195932
Séries de tracteurs	7020, 7030, 8000 (T), 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T), 9000T, 9020T, 9030T	9000, 9020, 9030
Pièces de rechange		
Assise	RE174401	RE177026
Dossier	RE174402	RE174402
Ceinture de sécurité	RE244303	RE244303

RE192707

Référence	RE294975 (tissu) *)	RE298456 (tissu)
Séries de tracteurs	7R, 8235, 8260R, 8285R, 8310R, 8335R, 8360R, 8310RT, 8335RT, 8360RT	8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8295RT, 8320RT, 8345RT
Pièces de rechange		
Assise	tissu: RE303869, cuir: RE303873	
Dossier	tissu: RE303871, cuir: RE303874	
Ceinture de sécurité	RE289550	

*) Des pièces supplémentaires peuvent être exigées.

Sur les tracteurs séries 7R et 8R, il est possible de replier l'assise du siège passager afin d'accroître l'espace disponible pour entrer ou sortir du véhicule ou le dossier pour s'en servir de plan de travail. Le siège passager se situe devant le compartiment de rangement de gauche. Le siège passager est également disponible avec habillage en cuir.

Siège passager avec habillage en cuir

Si le dossier est replié, on peut s'en servir de plan de travail.

Afin d'accroître l'espace disponible pour entrer et sortir du véhicule, il est possible de replier l'assise.

Kit de chauffage pour sièges en tissu

Kit de chauffage pour sièges en tissu pour tracteurs séries 7000-9000

Tous les sièges en cuir des tracteurs John Deere Waterloo sont chauffants pour un maximum de confort en hiver. Votre siège est en tissu ? Optez pour le kit John Deere de chauffage de siège, destiné aux tracteurs séries 7000, 8000 et 9000 !

Ce chauffage de sièges dispose de trois niveaux de température (élevée, moyenne et basse) et d'un contrôleur numérique avec un contacteur lumineux pour un chauffage précis et efficace. Ce système comprend également un dispositif d'arrêt automatique après une heure de fonctionnement continu ainsi que des capacités d´analyse de diagnostic.

Sans modifier l'apparence du siège, les chauffages en améliorent grandement le confort. Chaque dispositif de chauffage du siège est doté de son propre fusible et est parfaitement intégré dans le circuit électrique du tracteur. Un interrupteur lumineux est fourni avec chaque dispositif. Ce kit étant propre au modèle du tracteur, aucun ajustement ou découpe n'est nécessaire. Son installation s'avère donc simple, rapide et fiable.

- Les éléments chauffants autocollants se fixent sous la housse du siège
- Ces éléments vous garantissent une sécurité et une fiabilité à très long terme
- Le faisceau de raccordement, le fusible et les fixations demeurent hors de vue

Après avoir démarré votre tracteur, il vous suffit de mettre en marche votre chauffage de siège pour profiter d'une douce chaleur. Dès que le siège atteint la température définie, le chauffage la maintient pendant une heure. Le réchauffement progressif du siège est perceptible en une à trois minutes. Il se poursuit pendant 10 à 15 minutes, en fonction du réglage choisi.

- Chauffage du siège en quelques secondes
- Régulation précise de la température
- Faible consommation d'électricité
- Fiabilité et sécurité

Caractéristiques

- Contrôleur numérique à trois niveaux de température
- Arrêt automatique de sécurité après une heure de fonctionnement
- Plage de température mesurée à la surface du siège pendant le fonctionnement normal :
  - Élevée: 45-48 °C (+/- 1 °C)
  - Moyenne: 43-46 °C (+/- 1 °C)
  - Basse: 36-39 °C (+/- 1 °C)
- Élément chauffant constitué d'une fine plaque de mousse recouverte de nylon
- Un autocollant sur feuille en papier kraft fournit une adhésion totale
- Fonctionnalités de diagnostic

Description	Référence	Séries de tracteurs
Kit de chauffage du fauteuil	**RE248309**	7020, 7030 8010 (T), 8020 (T), 8030 (T) 9000 (T), 9020 (T), 9030 (T)

Housse de siège chauffante

Housse de siège chauffante

John Deere propose également de toutes nouvelles housses de siège chauffantes sur mesure.

Bénéficiez d'un confort extrême tout l'hiver

- Sur mesure pour une parfaite adaptation
- Logo John Deere
- Tissu renforcé haute qualité
- Solidité à toute épreuve
- Traitement anti-salissures
- Couche interne de mousse de 10 mm
- Lavage en machine à 30 °C
- Panneaux chauffants

Description	Référence	Séries de tracteurs	Remarque
Housse de siège chauffante	**MCJHD5073CH**	8R, 8RT	- pour siège en tissu
Housse de siège chauffante	**MCJHD2677CH**	7020, 7030, 8020 (T), 8030 (T), 9020 (T), 9030 (T)	- pour siège en tissu - Ne pas compatible avec sièges : TY16163, RE195850

Un maximum de confort grâce à de nombreux détails -
Découvrez en un coup d'œil les caractéristiques des sièges d'origine John Deere!

RE267627 Siège John Deere Active Seat - Séries 7020, 7030

Accoudoirs

Réglage de taille / poids du siège

Réglage de l'inclinaison de l'accoudoir

Ne pas pour les sièges sur les séries tracteurs 7XX0, 8R:

Commande de la fermeté de la suspension

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

Réglage de taille / poids du siège

Chauffage (sièges en cuir)

Commande de la fermeté de la suspension

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

Réglage du support lombaire

Réglage horizontal

Réglage de l'inclinaison du doissier

Suspension latérale

Pivot réglable

Suspension active John Deere

Suspension horizontale

RE267624 Siège ComfortCommand - Séries 7020, 7030

Accoudoirs

Réglage de taille / poids du siège

Réglage de l'inclinaison de l'accoudoir

Ne pas pour les sièges sur les séries tracteurs 7XX0, 8R:

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

Réglage de taille / poids du siège

Chauffage (sièges en cuir)

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

Réglage du support lombaire

Réglage horizontal

Réglage de l'inclinaison du doissier

Réglage de l'amortisseur de suspension

Pivot réglable

Suspension horizontale

Suspension latérale

Suspension pneumatique

Un maximum de confort grâce à de nombreux détails -
Découvrez en un coup d'œil les caractéristiques des sièges d'origine John Deere!

RE195850 Siège Personal Posture John Deere - Séries 7020, 7030



Découvrez plus en détail les caractéristiques des sièges John Deere…

Caractéristiques	Les bénéfices !
Suspension Active John Deere	✓ Avec sa commande electro-hydraulique et son système de suspension pneumatique le siège John Deere Active Seat assure: - Une conduite souple et fluide - Le meilleur confort possible pour l'utilisateur, réduisant la fatigue et permettant de travailler plus longtemps. - Une réactivité et une vitesse de fonctionnement irréprochable quelle que soit l'utilisation des équipements, le siège John Deere Active Seat s'adapte aux vitesses de travail afin d'augmenter la productivité globale.
Suspension latérale	✓ Absorbe les vibrations et soulage le conducteur des chocs latéraux, et plus spécialement la colonne vertébrale ✓ Une assise plus confortable, même pendant les conduites en pente ✓ Pousser la poignée vers le bas pour déverrouiller la suspension latérale ✓ Tirer la poignée vers le haut pour bloquer la suspension latérale - pour que les performances soient optimales la suspension latérale doivent rester en position déverrouillée
Suspension horizontale	✓ Amortit les oscillations des équipements ou des remorques, à grande vitesse ou sur terrain difficile ✓ Pousser la poignée vers le bas pour déverroiller la suspension horizontale ✓ Tirer la poignée vers le haut pour bloquer la suspension horizontale - pour que les performances soient optimales la suspension horizontale doivent rester en position déverrouillée
Réglage horizontal	✓ Tirer la poignée vers le haut pour permettre au siège de glisser en avant ou en arrière - pour un meilleur positionnement du siège dans la cabine
Commande de la fermeté de la suspension sur sièges Active Seat (sur l'accoudoir gauche)	✓ Le contacteur de fermeté de suspension offre trois niveaux différents de suspension pour le siège: - Appuyer sur la partie supérieur du contacteur '+' pour une suspension ferme - Appuyer sur la partie inférieur du contacteur '-' pour une suspension souple - La position intermédiaire offre une suspension moyenne
Réglage de l'amortisseur de suspension pneumatique sur sièges ComfortCommand	✓ L'amortisseur de suspension est réglable sur 5 positions: - Pour un niveau de suspension plus dure déplacer le levier complètement vers la position la plus basse - Pour un niveau de suspension plus souple déplacer le levier complètement vers la position la plus haute
Réglage de la taille et du poids du siège (sur l'accoudoir gauche) 	✓ Pour une position de siège idéale pour chaque conducteur ✓ Tourner le clé sur MARCHE. Appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur pour abaisser le siège ou sur la partie supérieure pour le relever et l'adapter au poids et à la taille du conducteur.

Découvrez plus en détail les caractéristiques des sièges John Deere…

Caractéristiques	Les bénéfices !
Réglage du support lombaire	✓ Permet un ajustement rapide et précis du dossier ✓ Réglable sur 5 positions : - Tourner le bouton de réglage de l'appui lombaire en sens horaire pour augmenter la pression au niveau du bas du dos - Tourner le bouton de réglage de l'appui lombaire en sens antihoraire pour diminuer la résistance au niveau du bas du dos
Chauffage des sièges en cuir (sur l'accoudoir gauche)	✓ Procure un vrai confort surtout durant les froides journées d'hiver ✓ Le chauffage du siège en cuir dispose de trois niveaux d'intensité offrant encore plus confort quand il fait froid : - Appuyer une fois sur l'interrupteur pour obtenir un niveau de chauffage élevé - Appuyer deux fois sur l'interrupteur pour obtenir un niveau de chauffage moyen - Appuyer trois fois sur l'interrupteur pour un niveau de chauffage bas - Appuyer quatre fois sur l'interrupteur pour éteintre le chauffage ✓ Le chauffage s'arrête automatiquement au bout d'une heure de fonctionnement et peut être réactivé manuellement en cas de besoin
Réglage de l'inclinaison du dossier	✓ Le réglage de l'inclinaison du dossier prévient le conducteur de mauvaises postures ✓ Permet une position optimale pour une conduite agréable tout le temps
Pivot réglable	✓ Pour une installation pratique dans la cabine, ainsi qu'une surveillance des équipement arrière facilitée ✓ Tirer la poignée vers le haut pour permettre au siège de pivoter ✓ Relâcher la poignée pour verrouiller le siège en place
Réglage de la hauteur et de l'inclinaison de l'accoudoir	✓ Les accoudoirs peuvent être réglés individuellement ✓ Assure une position parfaite sur le siège ✓ Important: - Des accoudoirs positionnés trop bas entraînent une position asymétrique - Des accoudoirs positionnés trop haut entraînent des douleurs au cou ou aux épaules
Coussin	✓ Les coussins larges de siège sont recouverts d'un tissue souple mais durable qui « respire » - pour un meilleur confort ✓ Pour un confort maximal et des hivers plus agréables, des sièges chauffants en cuir sont disponible ✓ Coussin de siège amovible, pour un nettoyage aisé